



Um einen Ruf entgegen zu nehmen, drücken Sie bitte die Antworttaste 1x.
 Nach 40s wird die Leitung automatisch unterbrochen.

Um den Türöffner zu betätigen, drücken Sie bitte die Türöffnertaste.

Die Lautstärke des Ruftones ist mit dem linken Drehknopf stufenlos einstellbar.
 Die Gesprächslautstärke ist mit dem rechten Drehknopf stufenlos einstellbar.

Die programmierbaren Tasten werden in dieser Installation nicht verwendet.

Bei Fragen oder Unklarheiten, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.