

Audiohausstation CLASSE 100 A12M Kurzbedienungsanleitung Art.Nr. 344272

Grundfunktionen:

Beim Betätigen der Türklingel wird automatisch der **Rufton** aktiviert.
Wollen Sie mit dem Besucher sprechen, dann schalten Sie die **Sprech-
verbindung** durch Abheben des Hörers ein. Mit der **Türöffnertaste** kann das
Türschloss betätigt werden. Alle weiteren Funktionen sind in der Gebrauchs-
anleitung beschrieben. Wenn in Ihrer Anlage Zusatzfunktionen installiert sind,
fragen Sie bitte Ihren Installateur.

