


Videohaustation CLASSE 300 V13E und V13M Kurzbedienungsanleitung Art.Nr. 344612/13 und 344622

Grundfunktionen:

Beim Betätigen der Türklingel wird automatisch der **Rufton** aktiviert. Wollen Sie mit dem Besucher sprechen, dann schalten Sie die **Sprechverbindung** ein. Mit dem **Türöffner** kann das Türschloss betätigt werden. Alle weiteren Funktionen werden über den Touch Screen gesteuert und sind in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Wenn in Ihrer Anlage Zusatzfunktionen installiert sind, fragen Sie bitte Ihren Installateur.



* Funktion nur bei CLASSE 300 V13M [Art.Nr. 344622] vorhanden.